

# MaxSecurity®


## CÁMARA PARA ASISTENTE DE PARQUEO

### 2 modos de visión


Visión diurna



Visión nocturna




Cámara trasera




Cámara delantera

### INSTALACIÓN DE LA CÁMARA:


#### A. Instrucciones de instalación para cámara incrustada/ perforada.




1. Antes de hacer un agujero en el automóvil, asegúrese de que el diámetro de la cámara sea igual al de la broca.



2. Según la flecha indica dirección (arriba) para instalar.




3. Inserte el cable conductor de la cámara en el orificio y luego comience a instalar la cámara




4. Como en el diagrama anterior, usando dos pulgares para empujar la cámara hacia el interior del vehículo con fuerzas equilibradas

#### B. Instrucciones de instalación para colgar la cámara.



1. Para una fácil instalación, use un taladro para abrir un orificio de tornillo en la posición adecuada en la placa de matrícula trasera del automóvil.




2. Apriete el primer tornillo en el orificio del tornillo con un destornillador.



3. Ajuste la posición de la cámara de acuerdo con la pantalla real en el monitor.



4. Después del ajuste use un taladro para abrir el segundo orificio del tornillo.




5. Después de fijar el segundo tornillo, toda la instalación está terminada.


#### TÉRMINOS DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

**Cámara:** 1 año a partir de la fecha de venta del producto.

#### C. Esquema de montaje para el intercambio de la carcasa frontal de la cámara perforadora/ empotrada y colgante.



1. Como se muestra en el diagrama anterior, cambie la carcasa frontal de la cámara.



2. Como se muestra en el diagrama anterior, cambie la carcasa frontal de la cámara colgante a una incrustada/ perforada.